



Aluvan Sandwichpaneel-Kofferaufbau

Fahrgestell:

Mercedes-Benz Atego 1229 L, Radstand 6.060 mm, Rahmenüberhang 3.185 mm, langes Fahrerhaus,

Aluvan Sandwichpaneel-Kofferaufbau

- mittelschwere Ausführung für 12 to zulässige Gesamtgewicht
- Maße außen:.....8.623 x 2.550 x 2.852 mm
- Maße i.L.:.....8.500 x 2.473 x 2.676 mm
- Heckportal:.....2.420 x 2.608 mm
- anzuliefernde Kofferaufbau aus isolierten Platten = beidseitig mit GFK-Isolierung:
 - Stirnwand:..... 40 mm
 - Seitenwände:.. 30 mm
 - Dach:..... 40 mm
- verstärkten Sperrholzplatten mit Alu-Randprofilen.
- Seitenwände 30 mm und Stirnwand mit 40 mm Gesamtstärke.
- 4 anzuliefernde Aufbauinnenleuchten montieren, über Fahrerhaus, Koffertüre seitlich und seperatem Schalter am Türrahmen geschaltet.
- Kabelverlegung über Leerrohr in der Kofferwand.
- 5 Lichtkuppeln verteilt montieren, aufstellbar.
- Stahlblechscheuerleiste an Seitenwänden.
- Dach in Iso-Bauweise 40 mm.
- Heckportal mit doppelflügeligen Flügeltüren, 270° öffnend mit innenliegenden Drehstangenverschlüssen.
- Verzinkter Stahlheckrahmen, Verschlüsse und Scharniere in Edelstahl.
- Unterbau aus Leichtbau-Stahl-U-Profilen mit Profil Querträgern nach Aufbaurichtlinien mit dem Fahrgestellrahmen verbunden.
- Boden aus 18 mm wasserfest verleimten Warkausplatten mit Siebdruckoberfläche.
- Unterbau lackiert, in Jumboausführung 120 mm, Aufbau einfarbig RAL 9006, weißaluminium lackiert (Unterbau zusätzlich einwachsen).

Zubehör:

- 1 Reihe Combi-Zurrschienen je Seite einbauen. Höhe Mitte Zurrleiste über Ladeboden 1.200 mm.
- Dachisolierung aus 40 mm Hartschaumplatte.
- Gas-Aufbauheizung in Staukasten an der Seitenwand von unten montieren, Temperaturregelung im Fahrerhaus. Luftein-, Auslaß an der Seitenwand. Thermostat mittig im Aufbau.
- Lüftungsklappen an Stirnwand oben rechts und links montieren.
- Kiemenlüfter an Seitenwand rechts und links oben hinten montieren.
- 1 Seitentüre ca. 900 mm breit als Coupé - Einstieg ausgeführt, rechts. Türe ab 3.600 mm ab Stirnwand beginnend.
- Reserveradhalter seitlich montieren.
- Abdeckung für Coupé anfertigen und montieren -inkl.-



Fahrzeugbau GmbH-Kellerwiesen 27-73614 Schorndorf

Telefon: 07181-48209-0 Telefax: 07181-48209-20 E-Mail: info@pl-fahrzeugbau.de



zusätzlich:

PVC-Werkzeugkasten mit den Maßen 600 x 500 x 500 mm liefern und montieren.

1 Rückfahrkamera mit 7" Farbmonitor liefern und montieren.

1 Temperatur-Fernanzeige im Fahrerhaus montieren über Kabelbetrieb.

1 diverse Leerrohre ins Dach nach Leitungsplan montieren.

1 Boden und Coupé Einstieg mit Alu-Riffelblech mit je 2 Paar Riffelungen belegen.

1 Türschließer an die Seitentüre montieren (wird angeliefert).

1 Tank und Anbauteile versetzen. - nach Aufwand -

1 Rammpuffer am Heck durchgehend montieren.

TÜV-Gebühren bis 12 to
einschließlich Fahrtschreiberprüfung und Fahrzeug verwiegen.

Fahrgestellseitig vorzusehen:

- seitlicher Anfahrschutz einschl. seitlicher Markierungsleuchten
- Reserveradhalterung seitlich
- Brückenbefestigungswinkel
- Elektrik für Aufbauinnenleuchte (L 72)
- Vorderachse auflasten auf min. 4.6 to

Aufbaugewicht: ca. 2525 kg



Fahrzeugbau GmbH-Kellerwiesen 27-73614 Schorndorf

Telefon: 07181-48209-0 Telefax: 07181-48209-20 E-Mail: info@pl-fahrzeugbau.de